

Klávesnice KINESIS Freestyle Pro (KB900)

Uživatelský návod



Začínáme

Připojte klávesnici Freestyle Pro do USB portu plné velikosti v počítači. Klávesnice je 100% plug-and-play se všemi hlavními operačními systémy a nevyžaduje instalaci žádného softwaru ani speciálních ovladačů. Programovací modul SmartSet vám nabízí tři různé způsoby přizpůsobení nastavení klávesnice a rozvržení: „Onboard“ programování, aplikace SmartSet a pro výkonné uživatele Přímé programování (viz. uživatelský manuál na www.Kinesis.com/Support).

Funkce

- Mechanické spínače Cherry™ MX Brown s nízkou aktivační silou a hmatovou zpětnou vazbou
- 9 dvouvrstvých plně programovatelných rozvržení (2 rozvržení předkonfigurovaná pro Mac & Dvorak)
- 8 klávesových zkratk bez ovladače pro běžné editační a navigační funkce
- Sklon nulového stupně, nastavitelné rozdělení a oddálení, plus známé rozložení kláves
- Dostupné opěrky rukou, podložka dlaní a příslušenství pro naklonění (prodává se samostatně)

Obsah balení

- Klávesnice Pro, 4 Mac klávesy a stahovák kláves
- Programovací aplikace SmartSet pro Mac & Windows

Systémové požadavky

- Windows 7-10, Mac OS v 10.6+, Chrome OS, Linux & USB port v plné velikosti


Záruka a podpora

- 2 roky omezená záruka a bezplatná celoživotní technická podpora od Kinesis
- Navštivte www.Kinesis.com/Support pro tipy na řešení problémů, FAQs – často kladené dotazy, stahování, výuková videa, informace o záruce a vrácení a také úplný uživatelský návod.

Nastavení klávesnice Freestyle Pro pro maximální pohodlí a produktivitu

Díky nastavitelnému propojovacímu kabelu a možnosti dokoupení dlaňových podpěr & příslušenství pro nastavení náklonu umožňuje klávesnice zaujmout ergonomicky neoptimálnější polohu pro váš typ těla a preference. Oddělte klávesové moduly na šířku ramen nebo je lehce otočte pro dosažení neutrální polohy zápěstí. Pokud potřebujete více než 25 cm oddělení, odstraňte kryt na zadní straně levého modulu a prodlužte kabel až na 50 cm. Po odstranění kabelu nezapomeňte otočit levý modul, abyste odstranili případná zauzlení.

Onboard programování

Chcete-li aktivovat zástupce Onboard programování, podržte klávesu SmartSet  v programovacím klastru a potom klepněte na jednu nebo více vedlejších kláves, jak je uvedeno níže. LED diody budou blikat, což znamená úspěšné programování. Chcete-li ukončit jakýkoli programovací režim, znovu klepněte na klávesu SmartSet. Další zkratky jsou popsány v Uživatelské příručce na www.Kinesis.com/Support.



Přemapování jedné klávesové akce: Klikněte na Remap pro vstup na režim přemapování (LED bude rychle blikat). Poté klikněte na požadovanou zdrojovou klávesu akce, kterou chcete přesunout (LED bude blikat pomalu). Pak klikněte na požadovanou cílovou klávesu.

Záznam makra za chodu: Klikněte na Macro klávesu pro vstup do režimu záznamu makra (LED bude blikat rychle). Poté vyberte požadovanou spouštěcí klávesu nebo klávesu kombinace (LED bude blikat pomalu). Poté zadejte na klávesnici svůj obsah makra. Po dokončení makra ukončete klepnutím na klávesu Makro.

Přepínání mezi 9 rozvrženími: Kliknutím na klávesu Layout/Rozložení můžete procházet mezi 3 primárními rozloženími. Rozložení 2 je předkonfigurováno pro uživatele Macu a rozložení 3 je předem nakonfigurováno pro uživatele Dvorak. Podržte klíč SmartSet a klepnutím 1-9 přejděte přímo na libovolné z 9 rozvržení.

Spuštění zprávy o stavu: Pomocí zkratky Status Report/Zpráva o stavu můžete rychle vytisknout seznam aktuálních nastavení klávesnice.

Poznámka k importu: Před spuštěním Status Report/Zprávy o stavu zkontrolujte, zda je spuštěn program pro úpravu textu.

Otevření/zavření v-Drive: Tato zkratka slouží k otevření ovladače v-Driver pro přístup k aplikaci SmartSet (Windows & Mac) nebo k provedení přímého programování úpravou souborů s příponou txt (Chrome & Linux).

Nastavení rychlosti globálního přehrávání maker: Použijte tuto zkratku pro nastavení rychlosti globálního přehrávání maker (LED bliká). Pomocí číselné řady vyberte rychlost přehrávání od 1 - 9 nebo vyberte 0, chcete-li dočasně zakázat přehrávání maker.

Provedení měkkého resetu/restartu: Trvale vymaže všechny vlastní remapy a makra v obou vrstvách aktivního rozvržení, včetně 8 standardních klávesových zkratk.


Provedení tvrdého resetu/restartu: Tuto zkratku použijte při připojování klávesnice Pro do počítače k obnovení všech 9 rozvržení na QWERTY - Windows a obnovení výchozího nastavení klávesnice.

Obnovení nastavení: Implementuje veškeré změny rozvržení a nastavení po použití aplikace SmartSet nebo Direct Programming/přímého programování.

Přístup k mediálním klávesám a numerické klávesnici: Klepnutím na klávesu Fn získáte přístup k „vložené“ řadě Fn, která obsahuje všechny akce modře označených kláves. Opětovným klepnutím se vrátíte do horní řady.

Programování pomocí aplikace SmartSet pro Windows a Mac OS X

Přizpůsobte rozložení a nastavení klávesnice pomocí praktických programovacích aplikací SmartSet.



Chcete-li spustit aplikaci: 1) otevřete v-Drive ( + F8), 2) najděte a otevřete vyměnitelnou jednotku „FS PRO“ na vašem PC nebo Mac, poté 3) poklepejte na verzi aplikace SmartSet pro váš operační systém (poznámka: načtení aplikace může trvat 10-15 sekund).

Rozložení: Aktivní rozložení se načte automaticky, ale všech dalších 8 rozložení lze načíst ručně pomocí tlačítka Load/Načíst. Vyobrazení klávesnice zobrazuje akci přiřazenou ke každé klávesové pozici pro dané rozložení. Chcete-li rozložení přizpůsobit, klepněte na libovolnou pozici kláves a určete aktivní klávesu (bílý obrys). K přepínání mezi horním rozvržením a rozvržením Fn použijte přepínač Layer/Rozvržení.

Přemapování: Určete aktivní klávesu a pak použijte tlačítko Pro k zadání nové klávesové akce nebo vyberte speciální akci z nabídky vpravo. Přemapované klávesy jsou zobrazeny modrým písmem.

Makra: Určete aktivní klávesu, poté klikněte na textové pole makra a zadejte makro (upravte pomocí tlačítek Backspace a Clear). Každé spouštěcí klávese lze přiřadit až 3 makra výběrem jednoho ze 3 přepínacích tlačítek a následným výběrem jedné ze 6 modifikačních kláves jako „společného spouštěče“. Pomocí posuvníků nastavte vlastní rychlost přehrávání (použijte „G“ pro globální rychlost) nebo naprogramujte makro tak, aby přehrávalo v pevném počtu opakování (použijte „R“ k opakování přidržení). Spouštěcí klávesy makra jsou v diagramu zobrazeny s modrým obrysem. Každému rozvržení lze přiřadit maximálně 24 maker.

Poznámka: 8 předem naprogramovaných klávesových zkratk je v každém rozvržení kódováno jako makra. Chcete-li přemapovat některou z těchto kláves, musí být nejprve odstraněno makro, jinak bude mít přehrávání makra přednost.

Provádění změn: Aplikace dynamicky neaktualizuje klávesnici ani neodráží změny od spuštění. Chcete-li změny implementovat, klikněte nejprve na Save/Uložit nebo Save As/Uložit jako. Potom použijte klávesnicovou zkratku Aktualizovat ( + Layout) nebo zavřete aplikaci a pak zavřete v-Drive ( + F8).

